再生する

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

準備

- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)
- ●ディスクを入れる。

│ HDDまたはBMMを押して、「HDD」または「BD」を選ぶ

●DVD を再生するときは「BD」を選んでください。

7 軍生

を押す

HDD:最後に停止した位置から再生BD-REBD-RRAM-R-R DL-RW:最初に記録された番組から再生

BD-V DVD-V :ディスクが指定した位置から再生

●ただし、続き再生メモリー機能(→46「停止」)が働いている場合は、停止した位置から再生します。

(BD-V DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります)

録画した番組を再生する

記録可能なディスクを入れると、下記の画面が表示されます。

例)RAM



[▲][▼]で「録画した番組を見る」を選び、[決定]を押すと、右記の手順 3に進むことができます。

お知らせ

- ●ハイビジョン動画(AVCHD)とハイビジョン画質の番組が混在したディスクでハイビジョン画質の番組を再生するには、初期設定「AVCHD優先モード」を「切」にしてください。(→103)
- ② 録画一覧について(→43)

【 HDD または BMM を押して、「HDD」または「BD」を 選ぶ

●DVD を再生するときは[BD]を選んでください。

2 を押す

♀ 番組を選び、寒を押す



②決定する

表示マーク (**→**132)



市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する

お知らせ

●BD-V 市販の映画などが記録された BD ビデオは、DRモード以外で録画中に再生することはできません。また、再生中に DR モード以外の予約録画が始まると再生を終了します。

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作して ください。

項目を選び、寒を押す



(2)決定する



☞ メニュー画面を表示させるには

BD-V 再生中: [サブ メニュー]を押して、「トップメニュー」を選ぶ

停止中: [**録画一覧**]を押す DVD-V [**録画一覧**]を押す

([サブ メニュー]を押して、「トップメニュー」を選ぶ)

② ポップアップメニューを表示させるには

BD-V 再生中:[**録画一覧**]を押す

撮影したハイビジョン動画 (AVCHD) を再生する

AVCHD 対応ビデオカメラで撮影し、ハイビジョン動画 (AVCHD) が記録されたディスクや SD カードを再生することができます。

準備

- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)
- ●ディスクまたは SD カードを入れる。

ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面が表示されます。

例) RAM

DVD-RAM (AVCHD) 撮影ビデオ(AVCHD)を見る 撮影ビデオ(AVCHD)を取込

「撮影ビデオ(AVCHD) を見る」を選び、[決定] を押すと、右記の手順4に進むことができます。

お知らせ

- ●ハイビジョン動画(AVCHD)とハイビジョン画質の番組が混在したディスクの場合、初期設定「AVCHD優先モード」を「入」にしてください。(→103)
- ●再生中に、部分削除など編集された映像 のつなぎ目で数秒間画像が静止すること があります。
- ●録画中に再生する場合、DRモードで録画 中のみ再生できます。
- ●USB 機器を接続して、直接再生することはできません。
- ●2倍速対応以下の DVD に記録された高 画質(転送レート約 18Mbps 以上)の動 画は、正しく再生できません。

停止中に、 を押す

2「ブルーレイ(BD)/DVD」または「SDカード」を選び、 を押す

~「撮影ビデオを見る」を選び、鍵を押す

- ●再生するディスクや SD カードのトップメニューが、
- ・作成されている場合 :トップメニュー画面を表示
- ・作成されていない場合 :撮影ビデオ (AVCHD) 一覧画面を表示* ※撮影した機器によっては、撮影ビデオ (AVCHD) 一覧画面を表示できない場合があります。

▲ タイトルを選び、縁を押す



- ②決定する
- ② トップメニューや撮影ビデオ(AVCHD)一覧が表示されないときは


「ダイレクト再生」(**→47)**を使って再生してください。

② 録画しながら再生するには(→21)


- ② 映像が縦に引き伸ばされているとき(4:3映像で記録されているとき)
 初期設定「TVアスペクト」(→106)を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。
- ② 暗証番号の入力画面が出たとき 設定した暗証番号を入力し、[決定]を押してください。

お知らせ

- ●ディスクによっては、再生が始まるまで時間がかかることがあります。
- ●放送の内容によっては、DRモードで録画した番組の切り換わり部分や、番組の編集した部分などで、映像や音声が一瞬止まることがあります。
- ●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないと きは [**■停止**] を押して停止させてください。
- ●-RDL 記録面が片面に2層あります。1層目に収まらなかった番組は、2つの層にまたがって記録されます。(→右図「番組2」)
 通常の番組と同じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まることがあります。



録画一覧について



録画した番組を ラベルから探す HDD	録画した番組は、番組の内容によって自動的に以下のラベルに分類されるため、たくさんの番組の中から見たい番組を探すのに便利です。 [◀][▶]でラベルを選ぶ	
	すべて	すべての番組
	未表視聴	録画してまだ見ていない番組(ま が表示された番組) ●再生後は、「 未 未視聴」から除外されます。
	新 おまかせ	「新番組おまかせ録画」(→34)で録画された番組(新 が表示された番組) ●再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行うと、「新 おまかせ」から除外されます。
	映画、ドラマ、 スポーツなど の「ジャンル」	録画した番組の番組情報をもとに、そのジャンルに該当する番組のみを表示します。 表示するジャンルは変更することができます。(→44「分類ラベル設定」) ●番組によっては、正しく分類されない場合があります。
	撮影ビデオ	ディスク、SD カードや USB 機器から取り込まれたハイビジョン動画 (AVCHD)(→76)

再生するいづき)

録画一覧について (つづき)

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW



番組を選んで 再生する まとめ 番組の再生

1 [▲][▼][◄][▶] で まとめ 番組を選び、寒を押す

2 [▲][▼] で再生する番組を選び、 焼 を押す

●選んだ番組を再生します。

HDD 番組を連続して

まとめ表示中に [▲][▼][◆][▶]で まとめ 番組を選び、

サブ 一 一 一 再生 メニューロ の戻る 青 複数選択



を押す

番組を連続して 再生する (まとめ再生)

● まとめ 番組内の番組を連続で再生します。

起め 番組の番組名 について HDD



「まとめ表示」での番組名は、まとめ 番組内の最初の番組名が付きます。

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10

変更したいまとめ 番組を選んで、「番組名編集」を行ってください。(→52)

- ●「すべて」ラベル選択時のみ編集できます。
- ●番組名を変更してもまとめる番組の名前は変わりません。

録画一覧(まとめ表示)またはまとめ番組一覧上で

- - ◆
 が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。

選んだ番組を、1つにまとめます。

2 すべて選んだあと、 を押す

表とめ HDD 番組の編集

3 [▲][▼]で項目を選び、総を押す(→下記へ)

●「すべて」ラベル選択 時のみ編集できます

毎日・毎週予約 していた連続ドラマ が終了したとき

お知らせ画面が表示されます。

まとめ番組の

このまま予約を続けると、次の新しい番組も同じ(**まとめ**)番組に入ります。

予約一覧画面で「シリーズ終了」マークがある予約を取り消すことをおすすめします。

予約番組のシリーズ終了のお知らせ 🕬

毎週予約で録画された番組名に図がありました。 次回以降の番組名が変わり番組追従できないことが あります。新番組の予約に登録し直すことを お勧めします。



再生中のいろいろな操作

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

停止	■停止を押す	続き再生メモリー機能 止めた位置を一時的に記憶します。 [▶ 再生]を押すと、止めた位置から再生します。 ● HDD:番組ごとに止めた位置を記憶しますので、前回見た続きから見ることができます。 ●ディスク:前回止めた位置のみを記憶します。 ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 ・問ひく DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります。 ●電源「入」時に、停電になったり電源コードが抜けるなどで電源が切れた場合、記憶されません。
一時停止(静止画)	□──時停止を押す	●もう一度押す、または [▶ 再生]を押すと、再生を再開します。
早送り・早戻し (サーチ)	▼▼ または ススーッチーラ を押す	押すごとに、または押し続けると速度が速くなります。(5 段階) ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。 ●早送り 1 速時のみ音声が出ます。 ●ディスクによっては、速度が速くならないことがあります。 ●BD-V 早送り・早戻し中は、主映像のみ再生します。
スキップ	再生中または一時停止中に ************************************	押した回数だけ番組や場面を飛び越します。 ●チャプターマーク(→56)がある場合は、その場面に飛びます。 ●HDD 番組を飛び越しません。ただし、まとめ再生中(→45)は、 ■相内の番組を飛び越します。
30秒先へ 飛び越す	(30秒) を押す	押すごとに、約30秒先へ飛び越して再生します。 ● BD-V DVD-V ディスクによっては正しく働かない場合があります。
10秒前へ 戻す	[10秒] を押す	押すごとに、約10秒前に戻して再生します。 ●BD-V DVD-V ディスクによっては正しく働かない場合があります。

通常よりも速い速度で再生します。 ●もう一度[▶ 再生]を押すと、通常再生に戻ります。 ● -RW できません。(ファイナライズしたあとでも、できません) 早見再生 を約1秒以上押す ●DR、HG、HX、HE、HL モードの番組や BD-V RAM(AVCREC) (1.3倍速) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) AVCHD の場合、映像がなめらかに再生さ れないときがあります。 ● BD-V 早見再生中は、主映像のみ再生します。 押すごとに速度が速くなります。(5段階) ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。 一時停止中に ● BD-V AVCHD では、送り方向のみ働きます。 スロー再生 ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 または。 を押す (BD-V DVD-V AVCHD 一時停止しません) ● BD-V スロー再生中は、主映像のみ再生します。 一時停止中に 押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。 ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。 (左または右) ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。 コマ送り/コマ戻し ● BD-V AVCHD コマ戻しはできません。 を押す ● BD-V コマ送り中は、主映像のみ再生します。 ([◀▮▮]または [▮▮▶]を押す) 停止中(下の画面表示中)はタイトルを、再生中はチャプターを再生します。

ダイレクト再生 BD-V DVD-V

AVCHD

1 ፟ ∼ 10 ்(ふた内部)を押して、タイトルやチャプターの番号を入力する

DVD-V 2 けた入力

例)5:[10]→[5]、15:[1]→[5]

BD-V AVCHD 3けた入力

例)5:[10]→[10]→[5]、15:[10]→[1]→[5]

● AVCHD 撮影ビデオ(AVCHD)一覧が表示されているときは、働きません。

時間を指定して 飛び越す (タイムワープ)

BD-V DVD-V AVCHD できません 1 (ふた内部)を押す


2 飛び越し時間の表示中に、「▲]「▼]で 飛び越す時間を設定し、疑を押す

飛び越し時間表示-約5秒間表示



- ●飛び越し時間表示が消えたときは、もう一度[**タイムワープ**]を押してください。
- [▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

再生中のいろいろな操作(つづき)




他の機器で作成したプレイリストの再生

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。

準備 ●再生可能なディスクを入れる。



4 [▲][▼][◀][▶]でプレイリストを選び、寒を押す

☞ 前の画面に戻るには

を押す

BONUSVIEW 対応の BD ビデオや BD-Live 対応の BD ビデオを楽しむには

本機は、BD ビデオの再生機能である BONUSVIEW™ (BD-ROM Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile) や BD-Live (BD-ROM Profile 2)に対応しています。

- ●BONUSVIEW™ 対応ディスクでは、ディスクに記録された本編以外に、映画監督のコメントや同時進行のサブストーリーを再生したり、別アングルの映像などの BD ビデオの副映像が楽しめます。
- ●BD-Live 対応ディスクでは、BONUSVIEW™ の機能に加え、インターネットに接続して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲーム などのさまざまな機能を楽しむことができます。

ブロードバンド環境でのご使用をおすすめします。

お楽しみいただける機能や再生方法などはディスクによって決められており、さまざまです。 ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただきお楽しみください。


副映像のある ディスクを楽しむ

インターネットを

使って BD-Live

対応ディスクを

楽しむ



●副映像の音声を出力する場合、初期設定「BD ビデオ副音声·操作音」(→104)を「入」にしてください。

② 副映像が表示されないときは

再生設定「信号切換 | の「副映像 | の「映像情報 | と「音声情報 | を「入 | に設定してください。(→50)

●ただし、ディスクによって決められている再生方法が優先されるため、本機で設定したとおりに再生できない場合があります。

ほとんどの BD-Live 対応ディスクでは、BD-Live 機能を利用して再生するために、追加コンテンツをダウンロードする必要があります。本機では SD カードにダウンロードします。

- 1 GB 以上の残量がある SD カード(SD スピードクラスの CLASS 2以上)をお使いください。
- ●インターネットに接続して BD-Live コンテンツを利用するには、アカウントを取得する必要がある場合があります。アカウントの取得方法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。



- ◆ネットワーク接続と設定をする(→準備編 14、準備編 36)
- •初期設定「BD-Live インターネット接続」(→103)を「有効」または「有効(制限付き)」に設定する

1 SD カードを入れる

- ●SD カードのメニュー画面が表示される場合は、[**戻る**]を押して画面を消してください。
- ●SD カードをフォーマット(→89)してお使いになることをおすすめします。(フォーマットすると記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。すべて消去してよいか確認してから行ってください)

2 ディスクを入れる

●SDカードに記録されたBDビデオのデータが不要になった場合は、「カード管理」の「BDビデオデータ 消去」で消去することができます。(→89、手順 4 で「BDビデオデータ消去」を選んでください)



- ●映像をSDカードにダウンロードしながら再生する場合、通信環境によっては再生が一時的に停止する ことがあります。またダウンロードが済んでいない部分へのスキップができないなど、一部の機能が使 えないことがあります。
- ●BD-Live 対応ディスクは再生中に、レコーダーやディスクの識別 ID をインターネット経由でコンテンツプロバイダに対して送信することがあります。

設定の基本操作

ディスク独自の

1 B DI Digital 2/0ch

1

機能の設定

(ディスク)

音声情報

字幕情報

アングル

信号切換や再生方法の設定などをする

1 再生中に

性臓(ふた内部)を押す

ディスクにより設定項目は異なります。

- 2 [▲][▼]でメニューを選び、[▶]を押す
- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す
- 4 [▲][▼]で設定を変える

② 設定を終了するには

[再生設定]を押す

映像情報

● AVCHD 情報の表示のみ

音声情報*

- DVD-V AVCHD 音声や言語を選びます。
- (→下記「音声属性/言語」)
- HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW 音声属性表示のみ

信号切換

[決定]を押して、さらに設定します。

- HDD BD-RE BD-R (DRモードの番組のみ) 映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。
- ▶マルチビュー
- ▶ 映像
- ▶音声
- ▶ 二重音声
- ▶字幕(オン/オフ)
- ▶字幕言語(日本語/英語)
- BD-V
 - ▶ 主映像
 - ·映像情報
 - ·音声情報
- ▶副映像
 - ·映像情報(入/切)
 - ·音声情報(入/切)

字幕情報^{*} ● BDAV D

- BD-V DVD-V AVCHD 字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→下記「言語」)
- HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R -R DL -RW 入/切のみ

(他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が記録されたディスクのみ切り換えられます)

音声チャンネル

▶ HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

音声(L/R)を切り換えます。


字幕スタイル

■BD-V ディスクに記録された字幕スタイルを選びます。

アングル*

- BD-V DVD-V アングルを選びます。
- ※ ディスクに収録されているメニュー画面 (→41)でのみ切り換えできるものもあります。
- ●収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

再生方法の設定 (再生)



リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)

- ●繰り返し再生の方法を選びます。ディスク によりリピートの種類は異なります。
- ▶番組 :番組全体
- **▶タイトル** :タイトル全体
- **▶ チャプター** :チャプター
- **▶ プレイリスト**:プレイリスト
- ▶**全曲** :ディスク全体
- **▶ 1曲** 選んだ曲のみ

ランダム(音楽再生時のみ)

- ●順不同に再生します。
 - ▶切
 - ▶入

自動CM早送り

● HDD BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC)
-R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

CMを自動的に飛ばして再生します。 音声が下記の場合のみ働きます。

番組(タイトル) CM 番組(タイトル)

- ・録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例: 上図のCM部分が5分以上の場合など
- ・以下の場合は働きません。
 - DR モードの番組
- 外部入力 /DV 入力 /i.LINK(TS)入力から録画 した番組
- ・設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

LPCM/MDigital/MDigital+/MTrueHD/
DTS-HD MSTR/DTS-HD HI RES/DTS-HD LBR/DTS/

MPEG/AAC:信号タイプ

ch:チャンネル数

k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数(bit)

〈言語〉

\百品/ 日:日本語 英:英語

仏:フランス語

独:ドイツ語

伊:イタリア語

西:スペイン語 露:ロシア語

蘭:オランダ語 韓:韓国語 中:中国語 *:その他

画質選択

● HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

再生時の画質を選びます。

▶ ノーマル :標準

:ざらつきの少ない柔らかな画質

▶ファイン :輪郭の強調されたくっきりし

▶シネマ :映画鑑賞向け(DRモードの

番組には効果がありません)

- ・コントラスト(白黒の強弱)
- ·シャープネス(鮮やかさ)
- **・カラー**(色の濃さ)

HDオプティマイザー

● HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

動画のモザイクノイズや文字周りのもやを 精度よく補正します。

音質効果

● HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V CD AVCHD

ナイトサラウンド

夜間など音量を絞った状態でも大音量の 音声や小音量の音声などを自動的に調節 して、聞き取りやすいサラウンド音声を 楽しめます。

- ▶ナイトサラウンド
- ▶切
- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- 再生する内容によっては、効果がない場合 があります。

プログレッシブ(→134)

以下の場合に、プログレッシブ映像の最適な出力 方法を選びます。

- ●初期設定「D 端子出力解像度」(→106)を「D2」に して録画した番組を再生、または DVD-V を再生す るとき
- ●初期設定[HDMI映像優先モード](→106)が「切」 のとき
- ●プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。
- **▶Auto(標準)**:フィルム素材とビデオ素材を自 動で認識し、適切に変換
- Video :Autoでぶれが生じるとき

24p DVD-V

[初期設定「24p 出力」(→106)が「入」の場合のみ] 24p で出力するかしないかを設定します。「入」に すると、より映画らしい動きで再生することができ ます。

- ●設定の切り換え時に、映像が乱れる場合があります。
- ●ビデオ素材と一部のフィルム素材では効果がな い場合があります。
- ●ディスクを取り出した場合、「切」に戻ります。

シネマボイス

● HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

センターチャンネルを含む3チャンネル以上の サラウンド音声の場合、センターチャンネルの音 声レベルを2倍に大きくしてセリフを聞き取りや すくします。







入

お好みの画質の

画質選択 ノーマル

HDオプティマイザー

プログレッシブ Auto

お好みの音声効果の

ŧЛ

切

設定

(音声)

音質効果

シネマボイス

設定

(映像)



た画質

▶ ユーザー :さらに画質を調整

[▶]で「詳細画質設定 |を選び、「決定]を押す

ブライトネス(画面全体の明るさ)

・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

番組を編集する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

[ファイナライズしたディスクやハイビジョン動画(AVCHD)が記録されたディスクでは編集できません]



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)
- ●[HDD] または [BD/DVD] を押して、「HDD」または「BD」を選ぶ。

簡

を押す

①選び 基本 操作 ②決定する

ᄌ 番組を選び、҈を押す

●[サブメニュー] を押して、「番組編集」を 選んでもできます。

例)HDD



② 複数の番組を選択するには


(「プロテクト設定/解除」のみ可能) 番組を選び、[青]を押す操作を繰り返す

◆ が表示されます。

もう一度[青]を押すと解除されます。

3 項目を選び、慰を押す(→右記へ)

例)HDD



☞ 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



お知らせ

- ●「録画モード変換」**(→54)**が設定されている番組は、「番組分割」「プロテクト設定」はできません。設定を取り消すと実行できます。
- ●他の機器で作成したプレイリストがある場合、その元になる番組を編集すると、プレイリストは変更されます。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→105)が「入」の場合、録画一覧画面を表示中に、約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、録画一覧画面は消えます。
- BD-R PR(VR) PR(AVCREC) PR DL(VR) PR DL(AVCREC) 編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。編集はHDD上で行い、そのあとにダビングすることをおすすめします。

番組名を付ける / 変更する

番組名編集

誤消去防止の 設定/解除

プロテクト設定 / 解除

● -R(V) -R DL(V) -RW(V) ではできません

番組の不要な部分の 消去

部分消去

● -R(V) -R DL(V) -RW(V) ではできません

番組を2つに 分割

番組分割

• -R(V) -R DL(V) -RW(V) ではできません

録画一覧や トップメニューで 表示される画像 (サムネイル)の 変更

サムネイル変更

HDD -R(V) -R DL(V)
-RW(V)

② 文字入力については(→92)

- 新 の表示がある番組は変更できません。
- まとめ 番組の番組名を変更しても、まとめ 番組内の各番組の名前は変わりません。

大切な記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、疑定を押す

→プロテクト設定すると表示



部分消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。部分消去してよいか確認してから行ってください。

- 4 画 を押して、再生を始める
- 5 「開始点」を選び、消去する部分の開始点※で舞を押す
- 6 再生を押して、再生を始める
- フ「終了点」を選び、消去する部分の終了点※で 凝 を押す
- 8 続けて別の不要な部分を設定する場合(20 区間まで設定できます)「次の区間設定へ」を選び、減を押す(→手順5へ)
 - 「次の区間設定へ」を選ぶと、すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- 9「消去開始」を選び、寒を押す
- 10 「実行」を選び、寒を押す
 - ●部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。



黒い部分が消去される部分です。 開始点を含む場面から終了点の 直前までを消去します。

007 洋画劇場 再生▶

分割点

プレビュ

終了

0:00.00

分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認してから行ってください。

- 4「分割」を選び、分割する場面※で定を押す
 - ② 分割する場面を確認するには

「プレビュー」を選び、[決定]を押す

- ・分割する場面の前後10秒間が再生されます。
- ⊘ 分割する場面を選び直すには
 - ①「分割」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② 分割する場面で、[決定]を押す
- 5「終了」を選び、焼を押す
- 6「分割」を選び、寒を押す
- ●分割した番組は、**まとめ** 番組になります。
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」で確認のうえ、実行してください。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のトップメニュー画面で表示される画像を変更することができます。(→91) HDD 「サムネイル変更」の設定は、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビングを行ったときのみ保持されます。

- 4 両生を押して、再生を始める
- 5「変更」を選び、お好みの場面※で舞を押す
 - ☞ 場面を選び直すには
 - ① 「変更」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② お好みの場面で、[**決定**]を押す
- 6「終了」を選び、寒を押す



※編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど(→46、47)を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [■■一時停止]を押し、[◀■■] [■■▶]を押して場面を調整する

番組を編集する(つづき)

52ページ手順1~3で「録画モード変換」を選んだあとに操作します。

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。

録画モードを変換すると、HDDの容量をおさえることができます。

(録画モードと記録時間の目安 →37)



4 [◄][▶] で録画モードを選ぶ

5 [▼] で「開始方法」を選び、[◀][▶] で開始方法を設定する

●すぐに : 「確定」後すぐに、変換を開始します。

変換中は録画や再生はできません。予約録画も実行されません。

●電源[切]後.:電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行

います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直

します。

6 [▲][▼][◀][▶]で「確定」を選び、寒を押す

7 「すぐに」変換を開始する場合:

[◀][▶]で「開始」を選び、寒を押す

② 変換を実行中に中止するには [戻る]を3秒以上押す

「電源[切]後」変換を開始する場合:

淀を押す

- ② 変換の設定内容を変更・取り消しするには
 - ① **52ページ手順3**で「録画モード変換」を選ぶ
 - ② [◄][▶]で「設定変更」または「設定取消」を選び、[決定]を押す
 - · 設定変更: 設定を変更します。(→手順4へ)
 - ·**設定取消**:設定を取り消します。

② 録画モード変換が終了しているか確認するには



録画一覧画面で「DR → ○○(変換する録画モード)」 が表示されている場合、変換は終了していません。

お知らせ

- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- ●変換後は、DR モードに戻すことはできません。
- ●複数の映像や音声などを含む番組を変換する場合、変換後の映像や音声は1つだけになります。 記録する映像や音声を選んで変換したい場合、以下のようにしてください。
- ① 番組を再生し、**再生設定**「信号切換 | (→50)で変換したい音声などを選ぶ
- ② 番組の再生を停止する
- ③ 上記手順5で、「すぐに |を選び、変換を開始する
- ●「電源 [切] 後」を選んで変換する場合、電源「切」時の**再生設定**「信号切換」の設定で変換を実行します。

録画モードの 変換

録画モード変換

●DRモードの番組のみ

番組を消去する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

消去すると元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)
- ●ディスクの番組を消去する場合は、ディスクを入れる。

消去後のディスクの残量について

● HDD BD-RE RAM -RW(VR)

消去すると、消去した分、残量が増えます。

● -RW(V)

最後に記録した番組を消去したときのみ、 残量が増えます。

ト消去しても残量は増えません→「消去すると残量が増えます

番組 1 番組 2 ・・・・ 最後に記録した番組 残量

● BD-R -R -R DL

消去しても残量は増えません。



▲ (ID) または (BM) を押して、「HDD」または「BD」を 選ぶ

●DVD の場合は、「BD」を選んでください。

2 🎤 を押す



3 T番組のみ消去する場合: 番組を選び、 黄 を押す

複数の番組を消去する場合:

- 1番組を選び、一を押す
 - ✓ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。もう一度 [青] を押すと解除されます。
- 2 巻を押す

▲「消去」を選び、縁を押す


チャプターの作成・再生・編集

HDD BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます)

チャプターとは:チャプターマークで区切られた区間のことです。

番組のお気に入りの場面などにチャプターマークを作成すると、スキップ(→46)したときに、その場面に飛ぶことができます。



チャプターマークで区切られた区間が チャプターになります。

チャプターマーク

最大チャプターマーク数

(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

HDD :1 番組あたり約 999 個

|BD-RE | BD-R | RAM | -R(VR) | -R(AVCREC) | -R DL(VR) | -R DL(AVCREC) | -RW(VR) | :ディスクあたり約 999 個

|BD-RE |BD-R | RAM(AVCREC) | -R(AVCREC) | -R DL(AVCREC) |: 1 番組あたり約 100 個

チャプターの自動作成について

- ●初期設定「自動チャプター」(→103)を「入」にすると、デジタル放送の録画時に CM などの場面で自動的にチャプターマークを 作成します。2番組同時録画中でも2番組両方に作成します。(Wオートチャプター)
- ●自動 CM 早送り(→50)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(1番組あたり最大 98 個) (DR モードで録画した番組には作成されません)
- ●録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合があります。

(人) お知らせ

- HDD チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再生メモリー機能(→46)や「サムネイル変更」(→52)ができなく なります。
- HDD】作成されたチャプターマークは、ダビングしても保持されます。ただし、最大チャプターマーク数を超えると、超えた分は 保持されません。

チャプターマークを作成する / 削除する

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成したい場面で

作成

遊びを押す




一時停止中に

1 🔀 または 🔀 を押して、削除したい場面に飛ぶ

2 煙を押す

3 [◀] [▶] で「はい」を選び、寒」を押す



削除

お知らせ

● BD-R | -R(VR) | -R(AVCREC) | -R DL(VR) | -R DL(AVCREC) | -RW(VR) | 作成や削除を何度も繰り返すと、ディスクに記録や編集ができな くなる場合があります。

チャプターを再生・編集する



画館

を押す

番組を選び、ったを押す

「チャプターー覧へ」を選び、 ^(乗)を押す

4

作成する:

҈҆を押す

(→右記「チャプターマークの作成」へ)

再生する:

チャプターを選び、寒を押す

編集する:

チャプターを選び、気を押す

(→手順5へ)



② 複数のチャプターを選択するには

(「チャプター消去」のみ可能) チャプターを選び、**[青]**を押す操作を繰 り返す

● ✓ が表示されます。もう一度 [青] を押すと解除されます。

5 編集する項目を選び、触を押す (→右記へ)

チャプター消去

☞ 前の画面に戻るには



⊘ 画面を消すには



「チャプター一覧」からチャプターマーク の作成をすることができます。



チャプターマーク の作成

再生中または一時停止中にチャプター マークを作成したい場面で

を押す

② 削除するには

- ② [チャプターマーク]を押す
- ③「はい」を選び、[決定]を押す

指定したチャプターの録画内容を消去 し、番組の部分消去を行います。

チャプター部分 の消去

チャプター消去



元に戻すことはできません。消去してよいか確認してから実行してください。

「消去」を選び、無を押す


チャプターをすべて消去すると、その番組自体も消去されます。

選択中のチャプターと次のチャプターの 間のチャプターマークを削除して、1 つ につなぎます。

番組の録画内容が消去されることはあり ません。

チャプターの結合 (チャプターマーク の削除)

チャプター結合



「結合」を選び、疑を押す